

OKŁADZINY ŚCIENNE PCV

ROZMIAR 44/58CM

INSTRUKCJA MONTAŻU OKŁADZIN ŚCIENNYCH (PŁYTEK PCV)

Z NADRUKAMI OZDOBNYMI LUB BEZ NADDRUKU.

Podłoże pod okładziny ściennie powinno być w miarę możliwości równe , gładkie , suche i stabilne.

Montaż okładzin ściennych jest prosty i nie wymaga od osoby montującej specjalnych umiejętności.

Sam montaż okładzin ściennych polega na odpowiednim dopasowaniu (*docięciu*) płytki do powierzchni, do której ma być przyklejona, a następnie posmarowaniu klejem fug wystających na stronie przyklejanej na całej szerokości i długości fug znajdujących się na okładzinie ściennej (*przy wzorach płytek o dużej gęstości fug można pominąć w smarowaniu klejem część fug*) a następnie równomiernie i lekko docisnąć do powierzchni ściany.

Pamiętać należy żeby proces montażu odbywał się w temperaturze dodatniej.

Prosimy nie smarować powierzchni pomiędzy fugami, jest to zbyteczne i niepotrzebne.

Do klejenia okładzin ściennych najlepiej używać kleju polimerowego lub innego o podobnych właściwościach.

Do mycia okładzin prosimy używać wilgotnej ściereczki zamoczonej w wodzie

UWAGA!!! nie używać detergentów lub innych środków chemicznych które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć strukturę płytki lub jej powierzchnie.

Unikać wysokich temperatur wskutek których powierzchnia okładzin może ulec odkształceniu.

